

Installations - och bruksanvisningar

Spara dessa instruktioner för senare behov

DUMMYKAMERA

Med hjälp av denna realistiska övervakningskamera kan man förhindra att oinbjudna gäster tar sig in på området. Observera vänligen att dummykameran endast har en avskräckande funktion. Kameran spelar inte in bild eller ljud.



Förpackningen innehåller:

- 1x Dummykamera
- 2x Skruvar
- 2x Fästproppar
- 3x AAA litiumbatterier

Installation av batterier:

Dummykameran behöver tre (3) AAA batterier för att fungera. För att installera batterierna, öppna batterifacket på kamerans undersida och sätt batterierna på plats. Försäkra dig om att +/- polerna är placerade rätt i batterifacket.

Installation och användning:

För inne- och utebruk. Då kameran används utomhus bör den placeras i skydd från extrem väderlek samt skyddad från fukt. Använd inte kameran i fuktiga eller våta förhållanden. Utsätt inte för regn.

Välj platsen där du vill placera kameran och fäst kameran med hjälp av de medföljande skruvarna. Använd de medföljande fästpropparna om ytan, där du vill fästa kameran, består av sten eller tegel. Om batterierna är placerade rätt, blinkar kamerans röda ljus. Ställ in kamerans läge enligt behov.

Varningar gällande batterierna:

- Använd aldrig engångsbatterier och laddbara batterier samtidigt
- Använd inte nya och använda batterier samtidigt
- Försök aldrig ladda engångsbatterier
- Avlägsna använda batterier
- Var alltid uppmärksam på batteriernas poler.

Varningar:

Denna produkt är inte en leksak. Håll barn borta från dummykameran. Låt ej barn handskas med dummykameran.

Produkten får ej kastas med hushållsavfallet. Återvinn enligt lokala myndigheters regler. Dessa begränsningar tillämpas eftersom elapparater och elektronikapparater innehåller farliga ämnen, vilka har skadliga inverkan på miljön och på människors hälsa, och därför måste återvinnas.

