


Installation and Operating Instructions

These instructions should be retained in a safe place for future reference

DUMMY CAMERA

Uninvited guests will be deterred by the presence of this security camera with realistic design. Please note that the dummy camera has been designed to act as a deterrent and does not record any images or sounds.



Box includes:

- 1x dummy camera
- 2x screws
- 2x expansion plugs
- 2x AA Lithium batteries

Installation and operation:

The dummy camera requires 2x AA batteries.

1. Remove the sun shield from the top of the camera by sliding towards the back.
2. Unclip the battery cover and install 2 AA batteries. Ensure the +/- terminals are correct as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the sun shield and mount the camera. The bracket is easy adjustable in the desired direction.
4. Locate the area where you would like to install the dummy camera and secure in place with the screws included. If the site is of stone or brick construction, make sure that you use the two raw plugs included.
5. If the batteries are installed correctly, the red light will blink.

Warning on batteries:

- Never mix primary and rechargeable batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not attempt to recharge non rechargeable batteries.
- Remove used batteries.
- Always pay attention to battery polarity.

Warnings:

This product is not a toy. Keep children away. Do not let them handle the dummy camera.

You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.




Installatie- en bedieningsinstructies

Deze instructies moeten bewaard worden op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging

DUMMY CAMERA

Ongenode gasten zullen worden afgeschrikt door de aanwezigheid van deze realistisch uitziende bewakingscamera. Deze camera is ontworpen om te dienen als afschrikmiddel en neemt geen beelden of geluiden op.



In de doos:

- 1x dummy camera
- 2x schroeven
- 2x pluggen
- 2x AA Lithium batterijen

Installatie en gebruik:

Er zijn 2 AA batterijen nodig voor de dummy camera.

1. Verwijder het zonnescherm van de bovenkant van de camera door het naar achteren te schuiven.
2. Maak het batterijcompartiment open en plaats 2 AA batterijen. Let er op dat de +/- polen van de batterijen worden geplaatst zoals aangegeven aan de binnenkant van het batterijcompartiment.
3. Plaats het zonnescherm terug en richt de camera in de gewenste richting.
4. Bepaal de plaats waar de dummy camera gemonteerd dient te worden en plaats de schroeven. Als de plaats van steen is, maak dan gebruik van de bijgeleverde pluggen.
5. Als de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn, zal het rode lampje knipperen.

Batterij waarschuwingen:

- Mix geen eenmalige en oplaadbare batterijen.
- Mix geen nieuwe en gebruikte batterijen.
- Probeer het niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Verwijder gebruikte batterijen.
- Let altijd op de polariteit.

Waarschuwingen:

Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden.

Gooi dit product niet weg bij het normale, huishoudelijke afval. Dit product dient verzameld te worden bij het klein chemisch afval. Elektrische en elektronische apparaten bevatten gevaarlijke stoffen die schadelijke effecten kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid. Ze moeten gerecycled worden.

Installations- und Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, sodass Sie sie später immer zur Hand haben

DUMMY-KAMERA

Unerwünschte Besucher werden von dieser Sicherheitskamera in höchst realistischem Design abgeschreckt. Bedenken Sie bitte, dass diese Kamera-Attrappe der Abschreckung dient und weder Bilder noch Ton aufzeichnet.



Im Karton:

- 1x Kamera-Attrappe
- 2x Schrauben
- 2x Spreizdübel
- 2x AA Lithiumbatterien

Installation und Betrieb:

Die Kamera-Attrappe funktioniert mit 2x AA-Batterien.

1. Entfernen Sie die Sonnenblende vom oberen Kamerarteil, indem Sie diese nach hinten schieben.
2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie 2 AA-Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/- wie im Batteriefach angegeben).
3. Bringen Sie die Sonnenblende wieder an und montieren Sie die Kamera. Die Halterung lässt sich ganz einfach in die gewünschte Richtung verstellen.
4. Bestimmen Sie den Ort, an dem Sie die Kamera-Attrappe installieren möchten und befestigen Sie sie mit den beiliegenden Schrauben. Ist die gewählte Stelle eine Stein- oder Ziegelwand, verwenden Sie auf jeden Fall die mitgelieferten Dübel.
5. Wurden die Batterien richtig eingelegt, blinkt das rote Licht.

Warnhinweis – Batterien:

- Kombinieren Sie keinesfalls unterschiedliche Batterietypen (aufladbare und nicht-aufladbare).
- Kombinieren Sie keinesfalls neue und gebrauchte Batterien.
- Nicht-aufladbare Batterien nicht wieder aufladen.
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien.
- Achten Sie stets auf die Polarität der Batterien.

Warnhinweise:

Dies ist kein Spielzeug! Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit der Kamera-Attrappe spielen.

Entsorgen Sie dieses Gerät keinesfalls im Haushaltsabfall. Ihre örtlichen Behörden verfügen über eine Annahmestelle für die getrennte Sammlung derartiger Produkte. Diese Auflagen existieren, weil elektrische und elektronische Apparate gefährliche Stoffe enthalten, die für Mensch und Umwelt schädlich sind und daher recycelt werden müssen.




Notice d'installation et de commande

Conservez cette notice dans un lieu sûr pour vous y référer ultérieurement si besoin est

CAMÉRA FACTICE

Les personnes indésirables seront dissuadées par la présence de cette caméra de sécurité au design réaliste. Veuillez noter que cette caméra factice a été conçue à des fins de dissuasion et n'enregistre aucune image ni son.



Contenu de la boîte:

- 1 x caméra factice
- 2 x vis
- 2 x chevilles d'expansion
- 2 x piles au lithium AA

Installation et fonctionnement:

La caméra factice nécessite 2 piles AA pour fonctionner.

1. Enlevez le pare-soleil du dessus de la caméra en le faisant glisser vers l'arrière.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et installez 2 piles AA. Assurez-vous de respecter les polarités +/- indiquées dans le compartiment des piles.
3. Remettez le pare-soleil en place et montez la caméra. Le support est aisément réglable dans la direction voulue.
4. Situez la zone où vous souhaitez installer la caméra factice et fixez-la à l'aide des vis fournies. Si l'emplacement est en pierre ou en briques, veillez à utiliser les chevilles fournies.
5. Si les piles sont installées correctement, la lumière rouge clignotera.

Avertissement relatif aux piles:

- Ne combinez jamais des piles primaires et rechargeables.
- Ne combinez jamais des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles lorsqu'elles sont usagées.
- Contrôlez toujours la polarité des piles.

Attention:

Ce produit n'est pas un jouet. À conserver hors de portée des enfants. Ne les laissez pas manipuler la caméra factice.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Rendez-vous dans un centre de tri local lorsque vous souhaitez jeter ce type de produit. Ces restrictions sont dues au fait que les appareils électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses nocives pour l'environnement ou la santé humaine, et qui doivent être recyclées.




Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per le consultazioni future

TELECAMERA FINTA

La presenza di questa telecamera di sicurezza dal design realistico fungerà da deterrente per gli ospiti indesiderati. Attenzione: la telecamera è finta e la sua unica funzione è quella di scoraggiare potenziali intrusi. Non registra né immagini né suoni.



La confezione comprende:

- 1 finta telecamera
- 2 viti
- 2 tappi a espansione
- 2 batterie al litio AA

Installazione e funzionamento:

La finta telecamera richiede 2 batterie AA.

1. Rimuovere lo schermo solare dalla parte superiore della telecamera facendolo scorrere verso la parte posteriore.
2. Sbloccare il coperchio delle batterie e installare 2 batterie AA. Accertarsi che i poli +/- rispettino le indicazioni all'interno del vano batterie.
3. Sostituire lo schermo solare e installare la telecamera. La staffa è facilmente regolabile nella direzione desiderata.
4. Individuare la zona in cui si desidera installare la finta telecamera e fissare in posizione con le viti in dotazione. Se il punto di installazione è una costruzione in pietra o mattoni, utilizzare i due tasselli a espansione in dotazione.
5. Se le batterie sono correttamente installate, la luce rossa lampeggerà.

Avvertenza in merito alle batterie:

- Non mischiare mai batterie primarie e ricaricabili.
- né batterie nuove e usate.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie esauste.
- Prestare sempre attenzione alla polarità delle batterie.

Avvertenze:

Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e non lasciare che maneggino la finta telecamera.

Non smaltire il presente dispositivo con i rifiuti domestici. Le autorità locali hanno definito un sistema di raccolta differenziata per questo tipo di prodotti. Tali restrizioni sono legate alla presenza all'interno dei dispositivi elettrici ed elettronici di sostanze pericolose con effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana e alla necessità di riciclarli.

