

## Installation and Operating Instructions

These instructions should be retained in a safe place for future reference

# DUMMY DOME CAMERA

Uninvited guests will be deterred by the presence of this security camera with realistic design. Please note that the dummy camera has been designed to act as a deterrent and does not record any images or sounds.



### Box includes:

- 1x dummy camera
- 2x screws
- 2x expansion plugs
- 3x AAA Lithium batteries

### Battery installation:

The dummy camera requires 3x AAA batteries. To install the batteries, open the battery compartment at the bottom of the camera and put 3 pieces AAA batteries inside. Ensure the +/- terminals are correct as indicated inside the battery compartment.

### Installation and operation:

For indoor and outdoor use. If used outdoors, place in a safe area sheltered from extreme weather or moisture. Do not use the dummy camera in damp or wet locations. Do not expose to rain.

Locate the area where you would like to install the dummy camera and secure in place with the screws included. If the site is of stone or brick construction, make sure that you use the two raw plugs included.

If the batteries are installed correctly, the red light will blink. Adjust the camera in the desired direction.

### Warning on batteries:

- Never mix primary and rechargeable batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not attempt to recharge non rechargeable batteries.
- Remove used batteries.
- Always pay attention to battery polarity.

### Warnings:

This product is not a toy. Keep children away. Do not let them handle the dummy camera.

You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.



## Installatie- en bedieningsinstructies

Deze instructies moeten bewaard worden op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging

# DUMMY DOME CAMERA

Ongenode gasten zullen worden afgeschrikt door de aanwezigheid van deze realistisch uitziende bewakingscamera. Deze camera is ontworpen om te dienen als afschrikmiddel en neemt geen beelden of geluiden op.



### In de doos:

- 1x dummy camera
- 2x schroeven
- 2x pluggen
- 3x AAA Lithium batterijen

### Plaatsen van de batterijen:

Er zijn 3 AAA batterijen nodig voor de dummy camera. Maak het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera open om de batterijen te plaatsen. Let er op dat de +/- polen van de batterijen worden geplaatst zoals aangegeven aan de binnenkant van het batterijcompartiment.

### Installatie en gebruik:

Voor gebruik binnen en buiten. Wanneer de camera buiten gebruikt wordt, plaats deze dan op een plek die beschermt is tegen extreme weersomstandigheden of vocht. Gebruik de camera niet op vochtige of natte locaties. Stel niet bloot aan regen.

Bepaal de plaats waar de dummy camera gemonteerd dient te worden en plaats de schroeven. Als de plaats van steen is, maak dan gebruik van de bijgeleverde pluggen.

Als de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn, zal het rode lampje knipperen. Richt de camera op het gewenste punt.

### Batterij waarschuwingen:

- Mix geen eenmalige en oplaadbare batterijen.
- Mix geen nieuwe en gebruikte batterijen.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Verwijder gebruikte batterijen.
- Let altijd op de polariteit.

### Waarschuwingen:

Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden.

Gooi dit product niet weg bij het normale, huishoudelijke afval. Dit product dient verzameld te worden bij het klein chemisch afval. Elektrische en elektronische apparaten bevatten gevaarlijke stoffen die schadelijke effecten kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid. Ze moeten gerecycled worden.

## Installations- und Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, sodass Sie sie später immer zur Hand haben

# DUMMY DOME-KAMERA

Unerwünschte Besucher werden von dieser Sicherheitskamera in höchst realistischem Design abgeschreckt. Bedenken Sie bitte, dass diese Kamera-Attrappe der Abschreckung dient und weder Bilder noch Ton aufzeichnet.



### Im Karton:

- 1x Kamera-Attrappe
- 2x Schrauben
- 2x Spreizdübel
- 3x AAA Lithiumbatterien

### Batterien einlegen:

Die Kamera-Attrappe funktioniert mit 3x AAA-Batterien. Zum Einlegen der Batterien öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kamera und legen drei (3) AAA-Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/- wie im Batteriefach angegeben).

### Installation und Betrieb:

Zur Installation im Haus und im Freien. Wird die Kamera-Attrappe draußen installiert, wählen Sie einen vor Feuchtigkeit und extremen Wetterbedingungen geschützten Ort. Nicht an feuchten oder nassen Standorten verwenden. Nicht dem Regen aussetzen.

Bestimmen Sie den Ort, an dem Sie die Kamera-Attrappe installieren möchten und befestigen Sie sie mit den beiliegenden Schrauben. Ist die gewählte Stelle eine Stein- oder Ziegelwand, verwenden Sie auf jeden Fall die mitgelieferten Dübel.

Wurden die Batterien richtig eingelegt, blinkt das rote Licht. Schwenken Sie die Kamera in die gewünschte Position.

### Warnhinweis – Batterien:

- Kombinieren Sie keinesfalls unterschiedliche Batterietypen (aufladbare und nicht-aufladbare).
- Kombinieren Sie keinesfalls neue und gebrauchte Batterien.
- Nicht-aufladbare Batterien nicht wieder aufladen.
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien.
- Achten Sie stets auf die Polarität der Batterien.

### Warnhinweise:

Dies ist kein Spielzeug! Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit der Kamera-Attrappe spielen.

Entsorgen Sie dieses Gerät keinesfalls im Haushaltsabfall. Ihre örtlichen Behörden verfügen über eine Annahmestelle für die getrennte Sammlung derartiger Produkte. Diese Auflagen existieren, weil elektrische und elektronische Apparate gefährliche Stoffe enthalten, die für Mensch und Umwelt schädlich sind und daher recycelt werden müssen.



## Notice d'installation et de commande

Conservez cette notice dans un lieu sûr pour vous y référer ultérieurement si besoin est

# CAMÉRA DÔME FACTICE

Les personnes indésirables seront dissuadées par la présence de cette caméra de sécurité au design réaliste. Veuillez noter que cette caméra factice a été conçue à des fins de dissuasion et n'enregistre aucune image ni son.



### Contenu de la boîte:

- 1 x caméra factice
- 2 x vis
- 2 x chevilles d'expansion
- 3 x piles au lithium AAA

### Installation des piles:

La caméra factice nécessite 3 piles AAA pour fonctionner. Pour installer ces piles, ouvrez le compartiment au bas de la caméra et insérez-y les trois piles AAA. Assurez-vous de respecter les polarités +/- indiquées dans le compartiment des piles.

### Installation et fonctionnement:

Utilisation intérieure et extérieure.

Dans le cas d'une utilisation extérieure, protégez la caméra factice des conditions climatiques extrêmes et de l'humidité. N'utilisez pas la caméra factice dans un environnement mouillé ou humide. Ne pas exposer la caméra factice à la pluie.

Situez la zone où vous souhaitez installer la caméra factice et fixez-la à l'aide des vis fournies. Si l'emplacement est en pierre ou en briques, veuillez à utiliser les chevilles fournies.

Si les piles sont installées correctement, la lumière rouge clignotera. Réglez la caméra dans la direction voulue.

### Avvertissement relatif aux piles:

- Ne combinez jamais des piles primaires et rechargeables.
- Ne combinez jamais des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles lorsqu'elles sont usagées.
- Contrôlez toujours la polarité des piles.

### Attention:

Ce produit n'est pas un jouet. À conserver hors de portée des enfants. Ne les laissez pas manipuler la caméra factice.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Rendez-vous dans un centre de tri local lorsque vous souhaitez jeter ce type de produit. Ces restrictions sont dues au fait que les appareils électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses nocives pour l'environnement ou la santé humaine, et qui doivent être recyclées.



## Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per le consultazioni future

# TELECAMERA FINTA DOME

La presenza di questa telecamera di sicurezza dal design realistico fungerà da deterrente per gli ospiti indesiderati. Attenzione: la telecamera è finta e la sua unica funzione è quella di scoraggiare potenziali intrusi. Non registra né immagini né suoni.



### La confezione comprende:

- 1 finta telecamera
- 2 viti
- 2 tappi a espansione
- 3 batterie al litio AAA

### Installazione delle batterie:

La finta telecamera richiede 3 batterie AAA. Per installare le batterie, aprire il vano batterie nella parte inferiore della telecamera e inserire all'interno 3 batterie AAA. Accertarsi che i poli +/- rispettino le indicazioni all'interno del vano batterie.

### Installazione e funzionamento:

Per uso in interni ed esterni.

In caso di uso in esterni, posizionare in una zona al riparo da condizioni di umidità o climatiche estreme. Non utilizzare la finta telecamera in ambienti umidi o bagnati. Non esporre alla pioggia.

Individuare la zona in cui si desidera installare la finta telecamera e fissare in posizione con le viti in dotazione. Se il punto di installazione è una costruzione in pietra o mattoni, utilizzare i due tasselli a espansione in dotazione.

Se le batterie sono correttamente installate, la luce rossa lampeggerà. Regolare la telecamera nella direzione desiderata.

### Avvertenza in merito alle batterie:

- Non mischiare mai batterie primarie e ricaricabili.
- né batterie nuove e usate.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie esauste.
- Prestare sempre attenzione alla polarità delle batterie.

### Avvertenze:

Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e non lasciare che maneggino la finta telecamera.

Non smaltire il presente dispositivo con i rifiuti domestici. Le autorità locali hanno definito un sistema di raccolta differenziata per questo tipo di prodotti. Tali restrizioni sono legate alla presenza all'interno dei dispositivi elettrici ed elettronici di sostanze pericolose con effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana e alla necessità di riciclarli.

