

## Asennus- ja käyttöohjeet

Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten

# VALEKAMERA

Kutsumattomien vieraiden saapumista alueelle voidaan ehkäistä tällä realistisen näköisellä valvontakameralla. Huomioithan, että valekameran tarkoituksena on toimia pelotteena, kamera ei tallenna kuvaa tai ääntä.



### Pakkaus sisältää:

- 1x Valekamera
- 2x Ruuveja
- 2x Kiinnitystulppia
- 3x AAA Litium paristoja

### Paristojen asennus:

Valekamera vaatii toimiakseen kolme (3) AAA paristoa. Asentaaksesi paristot, avaa paristokotelo kameran pohjasta ja aseta paristot paikoilleen. Varmista paristojen +/- napojen oikea asennus.

### Asennus ja käyttö:

Sisä- ja ulkokäyttöön. Ulkokäytössä kamera tulee asentaa sään ääriolosuhteilta ja kosteudelta suojattuun paikkaan. Älä käytä kameraa kosteissa tai märissä olosuhteissa.

Älä altista sateelle.

Valitse paikka johon haluat asentaa kameran ja kiinnitä valekamera pakkauksen ruuvien avulla. Jos kiinnityskohta on kiveä tai tiiltä, käytä hyväksesi pakkauksen mukana tulleita kiinnitystulppia.

Jos paristot ovat asennettu oikein, punainen valo vilkkuu kamerassa. Säädä kameran asento omien tarpeiden mukaisesti.

### Varoituksia paristoista:

- Älä koskaan sekoita kertaladattavia ja uudelleenladattavia paristoja keskenään
- Älä käytä uusia ja käytettyjä paristoja keskenään
- Älä yritä uudelleen ladata kertaladattavia paristoja
- Poista käytetyt paristot
- Kiinnitä aina huomiota paristojen napoihin.

### Varoitukset:

Tämä tuote ei ole lelu. Pidä lapset erossa valekamerasta. Älä anna lasten käsitellä valekameraa.

Tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä paikallisten viranomaisten sääntöjen mukaisesti. Näitä rajoituksia sovelletaan, koska sähkö- ja elektroniset laitteet sisältävät vaarallisia aineita, joilla on haitallisia vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja ne täytyy kierrättää.

