

2 PAKKAUS

KAUKOSÄÄDIN

YLIMÄÄRÄISET KAUKOSÄÄTIMET IIQUU LIIKETUNNISTINHÄLYTTIMILLE.



Kaukosäätöjä käytetään käynnistämään tai poistamaan hälytystä ja asettamaan laitteen ääni tilaan hälytys tai ovikello. Kaukosäädintä käytetään hälytysjärjestelmän hallinnoimiseksi. Kaukosäätimellä pystytään asettamaan hälytys päälle tai sammuttamaan hälytys. Kaukosäätimestä voidaan valita hälytysjärjestelmästä hälytys (ALARM) tai ovikello (CHIME) -tila. Kaukosäädin toimii infrapunatekniikalla, joten kaukosäädintä tulee osoittaa suoraan hälytinlaitteeseen, jotta se toimisi.

PARISTOJEN ASENNUS

Kaukosäädin on varustettu toimimaan yhdellä valmiiksi asennetulla CR2032 paristolla. Keskimääräinen paristonkesto tyypillisessä käytössä on jopa vuoden. Paristokotelo sijaitsee kaukosäätimen takana.

1. Liu'uta paristokotelon suojakansi pois kaukosäätimen takaa.
2. Irrota varovasti pariston eristyslevy
3. Aseta paristokotelon kansi takasin paikalleen.

KAUKOSÄÄTIMEN PARITUS HÄLYTTIMEEN

Varmista paristojen oikea asennus kaukosäätimessä sekä hälytinlaitteessa ennen jatkamista. Etsi hälytinlaitteen takaa LEARN –nappi (lähellä paristokotelo)

1. Paina LEARN –nappia.

2. Osoita välittömästi kaukosäätimellä hälytinlaitteen etuosaa ja paina ARM –painiketta. Hälytinlaite antaa lyhyen hälytysmerkkiään vahvistaakseen kaukosäätimen onnistuneen parituksen.

BATTERY WARNING

- Poista paristot hälytinlaitteesta ennen varastointia pitkäksi ajaksi.
- Paristot voivat vuotaa haitallisia tai syttyviä aineita tai räjähtää aiheuttaen vammoja ja vaurioittaa tuotetta.
- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja tai muita akkutyyppejä keskenään.
- Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti.
- Vaihda täysin tyhjentyneet paristot heti.
- Älä laita nappiparistoja suuhusi, tämä voi olla terveydelle haitallista. Pidä poissa lasten ulottuvilta, lapset voivat niellä paristoja sekä tukehtua niihin.
- Älä käytä märissä olosuhteissa.

VIAN ETSINTÄ

Kaukosäädin ei toimi

- Paristot vähissä, lopussa tai väärin asennettu
- Infrapunalähetin LED peitetty
- Kaukosäädintä ei osoiteta suoraan kohti infrapunasensoria.



HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS

Pakkauksen ja tuotteen elinkaaren päättyessä tuotteet tulee hävittää sopivassa kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotilajousjätteen mukana.

EI SAA POLTtaa.

SOPEUTUU LAITTEISIIN

iiquu liiketunnistimella ja kaukosäädöllä toimiva hälytin (510ILSAA001). Kattomalli.
iiquu liiketunnistimella ja kaukosäätimellä toimiva hälytin (510ILSAA002). Seinämalli.