


## Installations -och bruksanvisningar

Spara dessa instruktioner för senare behov

## DUMMYKAMERA

Med hjälp av denna realistiska övervakningskamera kan man förhindra att oinbjudna gäster tar sig in på området. Observera vänligen att dummykameran endast har en avskräckande funktion. Kameran spelar inte in bild eller ljud.



## Förpackningen innehåller:

- 1x Dummykamera
- 2x Skruvar
- 2x Fästproppar
- 2x Litiumbatterier

## Installation och användning:

Dummykameran behöver två (2) AA batterier för att fungera.

1. Avlägsna solskärmen från kamerans ovansida genom att skjuta den bakåt.
2. Ta bort batterifackets skyddslucka och lägg i två (2) AA batterier. Försäkra dig om att +/- polerna är placerade rätt i batterifacket.
3. Sätt tillbaka solskärmen och fäst kameran. Kamerans fäste är enkelt inställbart i önskad riktning
4. Välj platsen där du vill placera kameran och fäst kameran med hjälp av de medföljande skruvarna. Använd de medföljande fästpropparna om ytan, där du vill fästa kameran, består av sten eller tegel
5. Om batterierna är placerade rätt, blinkar kamerans röda ljus.

## Varningar gällande batterierna

- Använd aldrig engångsbatterier och laddbara batterier samtidigt
- Använd inte nya och använda batterier samtidigt
- Försök aldrig ladda engångsbatterier
- Avlägsna använda batterier
- Var alltid uppmärksam på batteriernas poler.

## Varningar

Denna produkt är inte en leksak. Håll barn borta från dummykameran. Låt ej barn handskas med dummykameran.

Produkten får ej kastas med hushållsavfallet. Återvinn enligt lokala myndigheters regler. Dessa begränsningar tillämpas eftersom elapparater och elektronikapparater innehåller farliga ämnen, vilka har skadliga inverkningar på miljön och på människors hälsa, och därför måste återvinnas.

